



리본 스피너 자전거 사용설명서






본 제품을 구매해주셔서 감사합니다.
사용전에 설명서를 자세히 참고하시고 정확한 사용법으로 사용하세요.

목 록 CONTENTS

제품소개	1
부품리스트	2
제품 설치 순서 및 방법	3 - 6
모니터 포함 제품 설치 순서 및 방법	7 - 10
회원가입 및 첫 사용방법	11 - 12
기능 안내	13 - 20
바이크 조절방법	21 - 22
바이크 이동방법	23
운동시 권장사항	24
사용 시 주의사항	25 - 27
제품보증서	28

· 제품소개

· 제품사이즈




· 제품설명

제품명	리본 스피ن 바이크
모델명	Q200X
저항 시스템	자기 제어 저항 시스템
전동 방식	벨트 전동
제품 전원	12v
색상	블랙
신장 제한	150-190cm
최대 하중	110kg
제품 무게	37.2kg / 모니터포함시 39.4kg
총 무게(박스포함)	41.7kg / 모니터포함시 44kg
제품 사이즈	1136*572*1107mm
박스 사이즈	1070*245*910mm
모니터 사이즈	15.6 inch / 21.5 inch

*본 제품의 이미지 및 사양은 제품의 성능 개선과 수정사항 발생시 본 설명서와 다르게 변경될 수 있습니다


· 부품 리스트



제품명	명칭	규격	수량
1	프레임	실물 참고	1
2	손잡이 커버	실물 참고	1
3	페달	페달	1쌍
4	손잡이	실물 참고	1
5	앞 받침대	실물 참고	1
6	뒤 받침대	실물 참고	1
7	공구 부속품 박스	실물 참고	1
8	S6 육각렌치		1
9	십자형 스패너		1
10	육각 접시 볼트		4
11	와셔		4
12	육각 접시 볼트		4
13	와셔		4
14	스패너	S17-19 내 S17	1
15	전원어댑터		1
16	모니터	15.6인치/21.5인치	1


· 모니터 추가 설치시

17	모니터 받침대	실물 참고	1
17a	모니터 연결선		1
18	모니터 중계선		1




STEP1

4개의 볼트(12)와 4개의 와셔(13)로 앞발침대(5)와 뒤발침대(6)를 프레임(1)에 장착하고 s6육각렌치로 고정시켜 줍니다.




STEP2

공구부속품박스(7)에서 4개의 볼트(10)와 4개의 와셔(11)를 꺼내고 볼트와 와셔로 손잡이(4)와 손잡이커버(2)를 프레임(1)에 장착합니다. S6 육각렌치(8)로 볼트를 고정합니다.




STEP3

1. 먼저 손으로 페달을 크랭크에 돌린 후, 스패너로 페달을 잠그십시오.
2. 십자형 스패너(9)를 사용하여 s15페달(3)을 메인 기어(1) 위 좌우 크랭크에 장착하되, 왼쪽(l) 오른쪽(r)을 구분하여 그림 화살표 방향(헤드 쪽)으로 조이는 것에 주의합니다.
십자형 스패너(14)의 s19를 사용하여 3l를 3r와 함께 너트를 조인 후 잠그고(그림 화살표 방향으로 누르기) 십자형 스패너로 고정합니다.




STEP4

- 전체 조립은 완료 되었으며, 각 부품 볼트가 제 위치에 조립되어 장착이 되었는지 다시 점검하고, 안장 및 손잡이를 적절한 높이로 조절하여 사용 하십시오.




STEP1

4개의 볼트(12)와 4개의 와셔(13)로 앞발침대(5)와 뒤발침대(6)를 프레임(1)에 장착하고 s6 육각렌치로 고정시켜 줍니다.



STEP2


1. 공구부속품박스(7)에서 4개의 볼트(10)와 4개의 와셔(11)를 꺼내고 볼트와 와셔로 손잡이(4)와 모니터 거치대(17)를 프레임(1)에 S6 육각렌치(8)를 이용하여 볼트를 고정합니다
2. 메인 케이블과(18)과 모니터케이블(17a)을 연결합니다.
3. 모니터 후면 볼트를 십자형 스패너 (9)로 제거하고, 이어서 모니터 연결선(17a)을 모니터(16)에 연결한 다음 십자형 스패너(9)로 제거한 m4*10 볼트를 이용하여 고정합니다.
4. 최종적으로 볼트와 연결선 전부 조립완료 되었는지 확인하고, 완료되면 손잡이 커버(2)를 장착합니다.



STEP3

1. 먼저 손으로 페달을 크랭크에 돌린 후, 스패너로 페달을 잠그십시오.
2. 십자형 스패너(9)를 사용하여 s15페달(3)을 메인 기어(1) 위 좌우 크랭크에 장착하되, 왼쪽(l) 오른쪽(r)을 구분하여 그림 화살표 방향(헤드 쪽)으로 조이는것에 주의합니다.

십자형 스패너(14)의 s19를 사용하여 3l를 3r와 함께 너트를 조인 후 잠그고(그림 화살표 방향으로 누르기) 십자형 스패너로 고정합니다.




STEP4

전체 조립은 완료 되었으며, 각 부품 볼트가 제 위치에 조립되어 장착이 되었는지 다시 점검하고, 안장 및 손잡이를 적절한 높이로 조절하여 사용 하십시오.

1. 전원을 연결합니다.

전용 어댑터(15)를 제품 후면의 전원 구멍에 연결합니다.

▲ 어댑터를 임의로 교체 또는 규격이 다른 제품을 사용시, 제품의 심각한 손상이 있을 수 있습니다.




모니터 오른쪽 측면에 전원 버튼과 음량 조절 버튼이 있습니다. 전원 버튼을 가볍게 한번 누르시면 화면이 켜지거나 꺼집니다. 전원 버튼을 3초간 꾹 누르시면 전원이 켜지거나 꺼집니다. 전원 버튼과 음량 - 버튼을 같이 누르시면 초기화 됩니다.

2. 모니터를 켜 후, 회원가입을 진행합니다.

아이디 (한글/영어/숫자) 와 핸드폰번호, 비밀번호를 차례대로 기입 후 회원 가입 버튼을 누릅니다.

- 비밀번호 분실시 고객센터에 연락바랍니다. 고객센터 : 02-6228-8989




3. 본인의 데이터를 저장합니다.


회원 가입 후 성별, 생년월일, 키와 몸무게를 기입한 후 확인 버튼을 누릅니다.



4. 회원가입 완료!

리본 스포츠와 함께 즐거운 라이딩을 즐겨보세요!





내 정보

내 친구 목록

자유로운 운동이 가능한 프리 라이딩 모드

Reborn Sport에 오신걸 환영합니다.

김리본

이번주는 운동을 하지 않았네요~ 시작하세요!

월 화 수 목 금 토 일 [출석 체크](#)

프리 라이딩

Free Riding Mode

시작

라이브 예고

01월 14일 16:00

12

Fartlake

jangdaehan-사이클링

참가 완료

01월 14일 18:00

5

Pop Ride

Katherine-사이클링

참가

나의 친구



이리본



최리본



REBORN



Katherine



REBORN89



reborn park



glc



김친구



더 많은 친구

코치

추천

Beginner R...

Djey

20분 12.02 09:00 15

Pop Ride

Djey

20분 12.02 12:00 9

New Track...

Djey

30분 12.10 11:00 6

Beginne

Djey

20분 12.1



홈



종료된 수업



라이브 예고



프리라이딩



나




설정

- 홈 : 메인 화면으로 돌아옵니다.
- 종료된 수업 : 종료된 이전 수업을 확인 하실 수 있습니다.
- 라이브 예고 : 계획된 라이브 수업이 표시됩니다.
- 자유운동 : 개인이 자유롭게 운동이 가능한 프리라이딩 모드를 즐기실 수 있습니다.
- 나 : 나의 운동 정보가 확인 가능한 화면으로 연결됩니다.

책갈피 아이콘 클릭시
보관함에 저장됩니다


와이파이/블루투스연결/화면 밝기/음량조절
등을 설정하실 수 있습니다.

· 설정




- 와이파이를 연결하여 라이브 수업 또는 종료된 수업을 들을 수 있습니다.
- 블루투스를 이용하여 이어폰으로 오디오를 연결할 수 있습니다.
- 블루투스를 이용하여 심박수기기를 연결 할 수 있습니다.
- 볼륨과 화면 밝기를 조절 할 수 있습니다.
- 버전 검색을 통해 최신 버전으로 업데이트 할 수 있습니다.

· 내 정보 - 개인정보 편집




- 나의 기본정보를 확인 및 수정할 수 있습니다.

· 내 정보 - 설정




- 나가기 버튼을 누르시면 로그아웃 됩니다.

· 종료된 수업




- 종료된 이전 수업을 확인 하실 수 있습니다.
- 코치 / 수업시간 / 수업유형 / 수업강도 / 회원가입 필터를 통하여 원하는 수업만 골라서 재시청 할 수 있습니다.

· 라이브 예고



- 계획된 라이브 수업이 표시됩니다.

· 프리라이딩 모드



- 개인이 자유롭게 운동이 가능한 프리라이딩 모드를 즐기실 수 있습니다.
- 자신만의 운동 패턴을 만들 수 있습니다.
- 프리라이딩 모드에서 운동시 운동 기록을 자동으로 저장합니다.

· 나 - 운동데이터



- 내가 운동한 데이터를 확인 할 수 있습니다.

· 나 - 운동 기록



- 나의 운동 기록을 확인 할 수 있습니다.

· 나 - 보관함



- 내가 보관한 수업을 확인 할 수 있습니다.

· 나 - 내 소식



- 내가 예약한 라이브 수업을 확인 할 수 있습니다.
- 하이파이브 메시지를 확인 할 수 있습니다.
- 상단에서 회원권의 남은 유효기간을 확인 하실 수 있습니다.


※하이파이브 메시지 : 나와 같은 라이브 수업을 들은 친구와 함께 주고 받은 하이파이브

· 나 - 회원권




- 구매한 회원권을 입력할 수 있습니다.
- * 회원권은 www.rebornsport.co.kr에서 구매하실 수 있습니다.

본 제품의 이미지, 사용환경 및 기능은 업데이트나 수정사항 발생시 본 설명서와 다르게 변경될 수 있습니다.




1. 손잡이 높낮이 조절

한 손으로 다이얼을 풀고 밖으로 당기고, 다른 한 손으로 손잡이의 중간 부위를 잡고 위로 올려(또는 아래로 눌러) 필요한 위치로 조절한 다음, 다이얼을 풀고 스탠드를 위아래로 가볍게 움직여 스프링이 자동으로 다시 위치하도록 합니다. ("딸깍"하는 소리가 들리면, 다이얼이 이미 스탠드 조임 카드 컨트롤 안에 들어가 있음을 나타냅니다) 다시 다이얼을 조여 고정시킵니다.



2. 안장 높낮이 및 앞뒤 조절

- 한 손으로 다이얼을 풀고 밖으로 당기고, 다른 한 손으로 손잡이의 중간 부위를 잡고 위로 올려(또는 아래로 눌러) 필요한 위치로 조절한 다음, 다이얼을 풀고 스탠드를 위아래로 가볍게 움직여 스프링이 자동으로 다시 위치하도록 합니다. ("딸깍"하는 소리가 들리면, 다이얼이 이미 스탠드 조임 카드 컨트롤 안에 들어가 있음을 나타냅니다) 다시 다이얼을 조여 고정시킵니다.
- 안장 하단 다이얼 버튼을 당기고 안장을 앞뒤로 조절하고 필요한 위치로 조절 완료 후 다이얼 버튼을 강하게 고정시킵니다.




3. 스핀 바이크 전체 수평 조절

앞뒤 받침대 아래에 조절 볼트 네 개를 이용하여, 바이크가 흔들리지 않을 때까지 바닥에 밀착시킵니다.



4. 저항 조절

저항 조절 다이얼을 시계 방향으로 돌리면 저항이 증가하고 시계 반대 방향으로 돌리면 저항이 감소합니다.



스핀 바이크 이동

먼저 손발로 제품 앞의 받침대를 발로 받치고, 양손으로 손잡이를 잡고 힘을 주어 바이크의 전면부를 내린 후 이동바퀴를 이용해, 바로 제품을 움직일 수 있습니다.

리본 바이크를 처음 사용하시는 분은 아래 내용을 반드시 읽어보시기 바랍니다.

● 준비

- 사용자에게 적합한 운동 계획을 세우기 위해, 운동 전 사용자의 컨디션을 체크하고 운동을 시작해 주시기 바랍니다.
- 반드시 운동화 또는 바이크에 적합한 신발을 착용 후 사용하시기 바랍니다.
- 운동 전 전문가와의 상담을 통해 운동 빈도, 운동 강도 및 본인의 연령과 몸 상태에 적합한 운동 시간을 추천 받고 운동을 하시면 더 나은 효과를 볼 수 있습니다.
- 운동 시 다음 증상이 있을 경우 즉시 멈추세요
 - > 가슴이 답답하거나 통증이 느껴진다.
 - > 심장박동이 불규칙적이고 호흡이 곤란하다.
 - > 머리가 어지럽다.
 - > 또는 기타 불편 사항
- 다시 운동을 시작 하기 전 전문가의 상담을 받고 다시 시작하시기 바랍니다.
- 제품을 처음 사용하기 전 반드시 사용법을 숙지 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 시작 · 정지와 속도조절 등의 기능을 숙지한 다음 사용해 주시기 바랍니다.
- 처음 사용할 경우 신체에 무리가 올 수 있으니, 처음부터 속도를 높여 사용하지 마시기 바랍니다.

● 준비운동

상하 스트레칭

두 무릎을 살짝 구부리고 몸을 천천히 앞으로 굽혀 등과 어깨가 느슨한 상태에서 양손이 발에 닿도록 하고 10-15초 동안 유지합니다. 5회씩 반복하세요.

아킬레스 스트레칭

깨끗한 바닥에 앉아서 한쪽 다리를 펴고 다른 한쪽 다리를 펴진 다리에 닿도록 안으로 굽힙니다. 손이 발에 닿도록 하고 10-15초 동안 유지합니다. 양쪽 다리 3회씩 반복하세요.

발목과 발꿈치 스트레칭

양손으로 벽 또는 지지할 곳을 잡고 한 쪽 발을 뒤로 합니다. 발꿈치가 땅에 닿도록 뒤쪽 다리를 펴고 벽 또는 지지한 쪽으로 비스듬히 향합니다. 약 15초 동안 유지합니다. 양쪽 다리 3회씩 반복합니다.

사두근 스트레칭

왼쪽 손으로 벽 또는 지지할 곳을 짚어 평형을 잡은 다음 오른손으로 뒤로 하여 오른쪽 발목을 잡고 허벅지 앞쪽 근육이 당길 때까지 천천히 엉덩이쪽으로 올립니다. 약 10-15초 동안 유지합니다. 양쪽 다리 3회씩 반복하세요.

봉공근 (대퇴 안쪽 근육) 스트레칭

발바닥을 맞대고 무릎을 바깥쪽으로 향하여 앉습니다. 양손으로 양발을 잡고 몸 안쪽으로 당깁니다. 약 10-15초 동안 유지합니다. 3회씩 반복하세요.

· 사용 시 주의사항



본 제품의 안전한 사용을 위해서 리본 바이크를 사용하기 전에 아래사항을 자세하게 읽어보시기 바랍니다.

1. 설치 및 사용 전에 사용 매뉴얼을 숙지하시고, 정상적인 설치 장비를 사용해야 안전하고 효과적인 운동을 하실 수 있습니다.
2. 설치 방법에 따라 제품을 설치한 다음 전원을 연결하십시오.
3. 전원 어댑터를 콘센트에 꽂아 주시기 바랍니다.
전원선이 벗겨지거나 문제가 있을 경우, 판매 업체에서 구매하시거나 본사로 직접 연락하시기 바랍니다.
4. 본 제품은 실내용으로 실외에서 사용하지 마십시오. 공기가 잘 통하고 깨끗하고 바닥이 고온 장소에 제품을 설치하고 습기나 고온에 주의하시기 바랍니다.
제품 사용 시 기울어지지 않도록 다른 카펫 등을 깔고 사용하지 마십시오.
제품을 개조하거나 기타 용도로 사용하지 마십시오.
5. 제품 사용 시 옷이나 운동화 끈이 걸려 사고가 발생하지 않도록 너무 크고 헐렁한 옷을 착용하지 마시고, 운동화 또는 트레이닝화 사용을 권장합니다.
6. 제품을 처음 사용하실 경우, 손잡이를 반드시 잡으시고 제품에 천천히 적응한 다음 주의해서 사용해주시기 바랍니다.
7. 바닥 카펫을 안전하게 보호할 수 있도록 단단하고 평평한 재질로 바이크 바닥을 받치고, 바이크 주위를 최소 0.5m의 활동 공간을 확보 하십시오.
8. 바이크 사용 전, 볼트가 느슨하게 체결된 곳이 있는지 확인하셔야 합니다.
9. 제품을 사용 시, 어린이나 반려동물이 접근하지 못하도록 주의해 주시기바랍니다.
사고의 원인이 될 수 있습니다.
10. 운동을 시작하기 전에, 사용자의 현재 건강 상태를 의사 및 전문가에게 정확하게 문의하고 사용하십시오. 사용자가 바이크를 사용하여 운동할 때 사용자의 건강에 해를 끼칠 수 있는지의 여부를 알아보고, 만약 사용자의 심박수, 혈압과 콜레스테롤에 관한 치료를 하고 있다면, 의사의 상담이 필요합니다.
11. 사용자의 신체의 신호가 부정확하고 과도한 운동은 사용자의 건강을 해칠 수 있으니, 만약 사용자의 아래와 같은 반응을 느끼면 운동을 즉시 중단하세요.
사용자가 다시 운동을 지속하려면 먼저 의사의 상담을 받고 지속하세요.
 - 가슴의 통증을 느낌
 - 가슴이 너무 빨리 땀
 - 호흡이 가빠짐
 - 머리가 무겁고 어지러움
 - 속이 메스꺼움
12. 본 제품을 주의해서 사용하고, 만약 제품을 설치하거나 사용하다가 결함을 발견하거나 혹은 사용하다가 이상한 소리를 듣게 되면 즉시 사용을 중단하고 문제가 해결 될 때까지 작동하지 마세요.
13. 제품을 사용하지 않을 시, 전원선을 뽑고 보관하십시오.
14. 어린이, 임산부, 환자 등이 제품을 사용 시, 반드시 보호자의 보호나 주의가 필요합니다.
15. 제품 사용 전 먼저 3~5분간의 스트레칭 등의 워밍업을 해주시기 바랍니다.
16. 반드시 제품의 기능을 숙지한 다음 본인에게 맞게 운동시간을 설정하고 조절하시기 바랍니다.
17. 사용이 끝나면 바이크 전원을 off, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 보관하시기 바랍니다.
18. 본 제품 사용시 한 사람만 사용할 수 있습니다. 사용자의 최대 무게는 110kg이하여야 하며, 사용과정에서 사고가 발생하거나 부상의 우려가 있으니 주위사람들이 접근하지 않도록 주의해야합니다.

· 사용 시 주의사항

19. 직사광선, 난로 주위 등 고온의 장소와 전기장판 등 난방기기 위에서 사용하거나 보관하지 마시기 바랍니다. 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
20. 사용자 및 소비자 임의로 바이크를 분해, 분리하지 마십시오.
21. 제품의 부착물에 무리한 힘을 가하면 부러질 수 있으니 순간 하중에 주의해 주시기 바랍니다. (손잡이, 거치대, 모니터 등)
22. 의료 치료를 받고 있는 경우에는 반드시 전문의와 상담 후 제품을 사용해주시기 바랍니다.
 - 현재 허리가 아프거나 과거에 허리, 다리, 목 등이 다친 경우.
 - 허리, 다리, 목, 손이 마비되는 (연골 디스크, 척추 돌출증, 척추 돌출 등) 증세가 있는 환자
 - 변형 관절염, 류마티스, 통풍 등이 있는 경우
 - 골다공증 등의 이상이 있는 경우
 - 순환기 계통 장애 (심장병, 혈관 장애, 고혈압 등) 가 있는 경우
 - 호흡 기관에 장애가 있는 경우
 - 인공 호흡기를 사용하는 자, 인체에 의료기기를 이식한 경우
 - 악성 종양이 있는 경우
 - 혈전 증세나 뇌경색, 급성 변성증 등 혈액 순환 장애나 각종 피부 질환 등의 증상이 있는 경우
 - 당뇨 등으로 인한 고도의 말단 순환 장애에 의한 지각 장애일 경우
 - 피부에 상처가 있는 경우
 - 질병으로 인한 고열 (38도 또는 이상) 이 있는 경우
 - 척추질환이 있거나 혹은 굽은 경우
 - 임신중이거나 임신 예상 초기인 경우, 또는 현재 생리중인 경우
 - 몸에 이상을 느껴 휴식이 필요한 경우
 - 몸 상태가 뚜렷하게 좋지 않은 경우
 - 재활 목적으로 사용하려는 경우
 - 워 내용 외 신체에 특별히 이상이 있는 경우, 사고에 주의하시기 바랍니다.
23. 본 제품은 의료기기로 사용되지 않고 있습니다.

⚠ 경고!

- 작동중인 제품이나 부품을 절대 손으로 만지지 마시기 바랍니다.
- 제품 사용시 유아 및 어린이, 반려동물의 주변 접근을 차단하시기 바랍니다. 끼임사고 나 마찰사고, 낙상사고의 위험이 있습니다.
- 고장이나 위험 발생 시, 양쪽 손잡이를 잡고 제품에서 내려 주시기 바랍니다.
- 바이크는 실내용 제품으로 실외에서 사용하지 마십시오.
- 사용자의 몸 상태에 맞게 운동량을 조절해주시기 바랍니다.

주의!

- 초보자는 제품을 사용하기 전, 반드시 제품의 기능을 숙지하시기 바랍니다.
- 제품 사용 전, 트레이닝복을 입고, 청바지나 구두 등을 착용하지 마십시오.
- 반드시 운동화 또는 사이클에 적합한 신발을 착용 후 사용하시기 바랍니다.
- 위험 방지를 위해 제품 사용 시, 제품의 작동에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

· 사용 시 주의사항

반드시 정확한 바이크의 사용법을 숙지한 후 제품을 사용해 주시기 바랍니다.
 제품을 사용하기 전에 아래 사항을 자세하게 읽어보시기 바랍니다.

• 주의사항

1. 설치 방법에 따라 순서대로 제품을 설치한 다음, 전원을 연결해 주시기 바랍니다.
 간편하게 플러그를 꽂을 수 있도록 설치시 벽에 있는 콘센트를 가리지 마십시오.
2. 전원선이 고장이 났을 경우에는 판매처나 본사로 직접 연락하시기 바랍니다.
3. 본 제품은 실내용(가정용) 제품으로 실외에서 사용하지 마십시오.
 깨끗하고 평평한 장소에 제품을 설치하고 습도가 높은 곳을 주의하십시오.
 공기 순환이 잘 안되거나 제품 사용 시 기울임이 생기는 현상이 발생하지 않도록
 전용 매트 외 카펫등을 깔고 설치 하지 마십시오.
4. 제품을 개조하거나 기타 용도로 사용하지 마십시오. (A/S 불가)
5. 제품을 사용하지 않을 시에는 전원선을 뽑아 보관하십시오.
6. 제품 사용 시 어린이나 반려동물 등이 접근하지 못하도록 주의하십시오.
 사고의 원인이 될 수 있습니다.

• 제품 사용하기

1. 제품을 사용하기 전 약 3~5분간의 스트레칭 등 워밍업을 해 주시기 바랍니다.
2. 제품의 기능을 숙지한 다음 사용자의 컨디션에 맞게 운동시간을 설정하고
 조절할 수 있습니다.
3. 화면에서 현재 운동 속도, 시간, 거리, 칼로리를 확인 할 수 있습니다.

1. 제품을 처음 사용하시는 분은 반드시 제품의 기능 및 버튼을 숙지하시기
 바랍니다.
2. 운동 전 가급적이면 트레이닝 복이나 편한 복장을 착용하고, 구두나 슬리퍼,
 샌들 등은 착용하지 않아 주십시오.
3. 위험 방지를 위해 제품 사용 시 주변 사람과 장난치거나 대화를 하지 마십시오.

· 제품보증서

제품보증서

제품명	리본 스피ن 바이크		
모델명	Q200X		
제조일자			
제조번호			
구입일자	년	월	일
설치일자	년	월	일
제품크기/무게	1136*572*1107mm / 37.2kg		
인증번호	R-C-XQI-Q200X / B451R165-20001		
어댑터인증번호	HU10590-18009A / R-REM-GQH-GQ36-090400-AK		

고객란	성명 :
	주소 :
	전화번호 :
	설치기사 :

1. 보증범위 : 제품을 정확하게 관리하고, 정상적으로 사용시 발생한 비인위적으로 훼손한 범위
 보증서는 최초 구매자에게만 해당되고, 명의자 이전에는 해당되지 않는다.
2. 보증기간 : 렌탈 - 렌탈기간 무상 A/S,
 일반판매 - 1년 무상 A/S (설치 완료일 기준)
3. 이하 사항은 보증범위에 속하지 않는다
 - 몸무게 110kg이상 사용자가 사용 후 발생한 불량인 경우
 - 악용, 부주의로 인한 문제, 불의의 사고 또는 무단 개조에 의한 파손
 - 사용자 설명서의 요구, 사용방법, 보관 방식대로 사용하지 않아서 발생한 훼손
 - 안전 사용 위반으로 인하여 발생한 손상
 - 공급사의 정식 부품을 사용하지 않아 불량이 발생한 경우
 - 자연재해와 불가항력으로 인한 인위적인 훼손
 - 바이크 용도 이외의 사용으로 인한 경우
 - 무상 보증기간은 판매 방식에 따라 차이가 있음. (일반판매/렌탈판매/공용 이용시설)

(주) 리본컴퍼니

서울 금천구 가산디지털1로 171 814호 고객센터 : 02-6228-8969